

Полотна для пилы ленточной

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ej@nt-rt.ru || сайт: <https://lame.nt-rt.ru/>



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1830x16x0,5 мм аналог

Страна

Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1830X19X0,5 мм 4TPI

Страна

Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 2200x16x0,5 мм 4TPI

Габаритные размеры ДхШхВ, мм

2200x16x0,5

Страна

Италия 

Вес, кг

0.2



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1570x16x0,5 мм 3TPI
201577

Страна

Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1550x16x0,5 мм 4TPI
201610

Габаритные размеры ДхШхВ, мм

1550x16x0,5

Страна

Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1830x16x0,5 мм 4TPI
201665

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

1830x16x0,5
Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1650x16x0,5 мм 4TPI

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

1650x16x0,5
Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 2120x16x0,5 мм 6TPI

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

2120x16x0.5
Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 3135x19x0,55 мм 4TPI
202578

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

3135x19x0.55
Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 3050x20x0,5 мм 4TPI
202566

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

3050x20x0.5
Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1820x16x0,55 мм 3TPI
201660

Габаритные размеры ДхШхВ, мм

1820x16x55



**Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1570x16x0,5 мм 4TPI
201578**

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

1570x16x0.5
Италия 



**Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1550x16x0,5 мм 4TPI
201570**

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

1550x16x0.5
Италия 



**Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 2780x19x0,55 мм 3TPI
201442**

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

2780x19x55
Италия 



**Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 2170x16x0,55 мм 3TPI
201407**

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

2170x16x55
Италия 



**Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1830x20x0,5 мм 4TPI
201368**

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

1830x20x0.5
Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1550x19x0,5 мм 3TPI
201278

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

1550x19x0.5
Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1550x19x0,5 мм 4TPI
201270

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

1550x19x0.5
Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1980x16x0,5 мм 3TPI
200483

Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Страна

1980x16x0,5
Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 3135x19x0,55 мм 3TPI
202580

Страна

Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1650x16x0,5 мм 3TPI
200412

Страна



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1550x16x0,5 мм 3TPI

Страна

Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 2775x19x0,55 мм ЗТPI
201759

Страна

Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 2345x19x0,55 мм ЗТPI
201431

Страна

Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 2020x16x0,5 мм ЗТPI
204252

Страна

Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1840x16x0,5 мм ЗТPI
204252

Страна

Италия 



Полотно для пилы ленточной LAME ITALIA 1830x16x0,5 мм ЗТPI
201369

Страна

Италия 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: еja@nt-rt.ru || сайт: <https://lame.nt-rt.ru/>